

## LIQUIDE VAISSELLE MACHINE CONCENTRÉ SURACTIF

DÉTERGENT LIQUIDE ALCALIN CONCENTRÉ A HAUT  
POUVOIR DÉGRAISSANT ET SEQUESTRANT



### AVANTAGES PRODUIT

- Dégraisse et désinfecte la vaisselle en machine
- Le chlore offre un fort pouvoir désinfectant

### DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Fabriqué en France
- Conforme aux arrêtés du 08/09/1999 relatifs aux produits de nettoyage pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires

### CUISINE / DÉSINFECTION



web

## DÉFINITION ET PRÉSENTATION DU PRODUIT

LIQUIDE VAISSELLE MACHINE CONCENTRÉ SURACTIF est un détergent liquide alcalin concentré à haut pouvoir dégraissant et séquestrant.

L'utilisation du chlore confère au LIQUIDE VAISSELLE MACHINE CONCENTRÉ SURACTIF un fort pouvoir désinfectant.

LIQUIDE VAISSELLE MACHINE CONCENTRÉ SURACTIF est conseillé pour les installations travaillant en eau moyennement dure à dure.

LIQUIDE VAISSELLE MACHINE CONCENTRÉ SURACTIF est particulièrement bien adapté pour les machines équipées d'un doseur.

LIQUIDE VAISSELLE MACHINE CONCENTRÉ SURACTIF est conforme à l'arrêté du 08/09/1999 relatif aux produits de nettoyage pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

LIQUIDE VAISSELLE MACHINE CONCENTRÉ SURACTIF s'intègre parfaitement dans une démarche HACCP.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect liquide jaune clair

Densité : 1,15 +/-0,01

pH : 13 +/- 1

Contient entre autres composants : moins de 5% : EDTA et sels, 1,9 % m/m de sodium hypochlorite (CAS 7681-52-9)

Biocide TP 4

## DOMAINES D'APPLICATION

LIQUIDE VAISSELLE MACHINE CONCENTRÉ SURACTIF est destiné au lavage et à la désinfection de la vaisselle en machine.

## PROCÈS VERBAUX - RÉFÉRENCES

- Conforme aux arrêtés du 08/09/1999 relatifs aux produits de nettoyage pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.
- S'intègre parfaitement dans une démarche HACCP.

## CONSEILS GÉNÉRAUX D'EMPLOI

Dilution : 2 à 5 g par litre d'eau selon le degré de salissure.

Ce dosage est fonction des salissures, des objets à laver et du pH de l'eau.

## PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES ET SÉCURITÉ

Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si belles



web

peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Ne pas mélanger avec un produit acide. Au contact d'un acide LIQUIDE VAISSELLE MACHINE CONCENTRÉ SURACTIF dégage un gaz toxique. Se rincer abondamment à l'eau claire en cas de contact avec les yeux et la peau. Consulter un médecin. Conserver hors de la portée des enfants. Formule déposée au Centre Antipoison de Marseille (Hôpital Salvator) tél : 04.91.75.25.25.

## TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : UN 1719, classe 8, groupe II

Stockage et conservation : Un an en emballage d'origine fermé, dans un lieu frais, bien ventilé, à l'abri du gel.

## CONDITIONNEMENTS

Bidon : 2 litres, 5 litres, 20 litres

Fût : 220 litres



web